

QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-171 WIRELESS AC DUAL BAND USB ADAPTER

ENGLISH


CD SET-UP WIZARD

Warning: Do NOT install the DWA-171 adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.




SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-171



SET-UP WIZARD

Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-171



SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 in most cases will automatically install the correct drivers.

2. IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?

Check that your Internet is working fine on existing computers. Ensure that the wireless settings on the DWA-171 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for Wireless Network Name (SSID) Wireless Encryption Key.

4. WARIUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?

Überprüfen Sie, ob der DWA-171 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-171 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.

Wireless Encryption Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made:

- Check that your Internet is working fine on existing computers.
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-171 should come on after software installation.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

D-Link®

DEUTSCH

SETUP-ASSISTENT-CD

Warnung: Installieren Sie den DWA-171 USB Adapter erst dann in Ihrem Computer, wenn Sie die Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.

SETUP-ASSISTENT-CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-171 erforderlichen Anleitungen.

SETUP-ASSISTANT

Wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste der Optionen und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-171 fertig zu stellen.

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WAS KANN ICH TUN, WENN MEINE CD VERLOREN HABE?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7, 8 werden die meisten Fälle automatisch installiert.

2. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSchlÜSSELUNGSSchlÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingesetzt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?

Überprüfen Sie, ob der DWA-171 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-171 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.

Wireless Encryption Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made:

- Check that your Internet is working fine on existing computers.

- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-171 should come on after software installation.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

VOR DER INSTALLATION

Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:
- Entfernen Sie alle früheren Installationen kabelloser Adapter

- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter

SET-UP WIZARD CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-171 erforderlichen Anleitungen.

EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent soll automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-171 noch nicht an)

PRÉ-REQUIS

Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :

- Déinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.

- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

INTRODUCIR EL CD

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet esté activa. (No enchufe todavía el DWA-171)

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Seleciona la lengua de acuerdo con las instrucciones de la lista de opciones y sigue las indicaciones para finalizar la configuración del DWA-171.

INSÉRER LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-171).

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-171.

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 installent généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL

Le clé d'encryptions sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, veuillez recréer votre point d'accès ou routeur afin d'en dater à nouveau avec le constructeur de votre point d'accès/routeur.

3. JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL

- Vérifiez que votre DWA-171 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.

- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-171 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :

4. Nom du réseau sans fil (SSID)

Cle d'encryption sans fil

Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

Vérifier que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

- Assurez-vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-171 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

ESPAÑOL

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-171 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

FRANÇAIS

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

Avantage: n'installez PAS l'adaptateur DWA-171 dans l'ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.

ITALIANO

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-171 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?

Plyta CD závěrka ovladače a návod, které získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). CD obsahuje ovladače a návody, které mohou být různé pobrány z witryny internetové firmy D-Link. Systém operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7, 8 však automaticky správně ovladače.


2. CO KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJÍ BEZPEČNOSTNÝ KRIPTOVACÍ SÍŤ?

Sifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdr

DANSK


CD MED OPSÆTNINGSSGUIDE

Advarsel: DWA-171-adapteren må IKKE installeres i computeren, før driveren er installeret fra D-Link CD'en.



OPSÆTNINGSSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-171.



ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-171 endnu)

GUDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?

CD'en indeholder softwareneden og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Tekniske support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverne.

HVIS JEG HAR GLÆMT MIN TRÅDLØS KRYPTERING?

Næglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/ruter igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/ruter/DSL-modemrouteren.

HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETTETRÆNTRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt til USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grønne Link-/lydindikator tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at den trådløse indstillingen for DWA-171 står overens med dit access point/ruter. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Navnet til trådløse netværk (SSID)

Næglen til trådløs kryptering

Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Red betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.

- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen.

Lydindikator på DWA-171 bør blive tændt efter installation af softwaren.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

SUOMI

CD:LÄTÄ LÖYTÄVÄ ASENNUSVELHO

Varoitus: ÄLÄ asenna DWA-171-sovitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD-levytä.

OPSAETNINGSSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-171.

ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-171 endnu)

GUDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN

KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD'en indeholder softwareneden og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Tekniske support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverne.

HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR GLÆMT MIN TRÅDLØS KRYPTERING?

Næglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/ruter igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/ruter/DSL-modemrouteren.

HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETTETRÆNTRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt til USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grønne Link-/lydindikator tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at den trådløse indstillingen for DWA-171 står overens med dit access point/ruter. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Langattoman salausavain

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Trådløs krypteringsnøgle (tex. WEP, WPA2)

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Purunainen vähintään 8 merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

- Varmista, että tietokoneen avulla, että yhteytes Internetin toimii asianmukaisesti.

- Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoaasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmoitudo udelleen. DWA-171:n merkkivalon pitisi sytytyä ohjelmistoaasennuksen jälkeen.

TEKNISK SUPPORT

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arikisin klo. 09:00 - 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

SVENSKA

CD:INSTALLATIONSSGUIDE

Varoitus: ÄLÄ asenna DWA-171-sovitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD-levytä.

OPSAETNINGSSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-171.

ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-171 endnu)

GUDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN

KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD'en indeholder softwareneden og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Tekniske support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverne.

HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR GLÆMT MIN TRÅDLØS KRYPTERING?

Næglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/ruter igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/ruter/DSL-modemrouteren.

HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETTETRÆNTRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt til USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grønne Link-/lydindikator tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at den trådløse indstillingen for DWA-171 står overens med dit access point/ruter. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Langattoman salausavain

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Trådløs krypteringsnøgle (tex. WEP, WPA2)

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Purunainen vähintään 8 merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

- Varmista, että tietokoneen avulla, että yhteytes Internetin toimii asianmukaisesti.

- Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoaasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmoitudo udelleen. DWA-171:n merkkivalon pitisi sytytyä ohjelmistoaasennuksen jälkeen.

TEKNISK SUPPORT

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arikisin klo. 09:00 - 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

PORTUGUÊS

CD:DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Varoitus: NÃO instale o adaptador DWA-171 no seu computador antes de instalar o software do controlador do CD da D-Link.

OPSAETNINGSSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-171.

ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-171 endnu)

GUDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN

KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD'en indeholder softwareneden og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Tekniske support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverne.

HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR GLÆMT MIN TRÅDLØS KRYPTERING?

Næglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/ruter igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/ruter/DSL-modemrouteren.

HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETTETRÆNTRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt til USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.

- Kontroller, at den grønne Link-/lydindikator tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.

- Sørg for, at den trådløse indstillingen for DWA-171 står overens med dit access point/ruter. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Langattoman tukiaseman nim (SSID)

Langattoman salausavain

Langattoman tukiaseman nim (SSID)