



The drivers and files for this monitor can be downloaded from <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتنشيط جهاز العرض هذا عبر العنوان <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> أو مسح شفرة الاستجابة السريعة ضوئياً.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> или сканирайте QR кода.

ಈ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

Управљајци програми и датотеке за овај монитор могу се преузети на <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> или скинејте QR код.

Ovadače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> nebo oskenujete kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t>, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t>. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> или сканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> atau dengan memindai kode QR.

此监视器的驱动程序和文件可从网址 <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕適用的驅動程式及檔案可從 <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> 下載，亦可掃描QR碼下載。

Drajveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> ili možete da skenirate QR kod (kod za brz odgovor).

Gonilnike in datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> ali preberete kodo QR.

Ovladače a súbory pre tento monitor si môžete prevziať z lokality <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> alebo po nascanívaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Sterowniki i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> або сканувавши QR-код.

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/m14t> of scannen van QR-code.

有害物质  
为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

**Safety information**  
**DANGER**  
To avoid shock hazard:  
• Do not remove the covers.  
• Do not operate this product unless the stand is attached.  
• Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.  
• The power cord must be connected to a properly wired and grounded power outlet.  
• Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.  
• To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.  
**Handling:**  
• If your monitor weighs more than 18 kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.

**VORSICHT**  
**Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:**  
• Die Abdeckungen nicht entfernen.  
• Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.  
• Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.  
• Netztafel nur an eine vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemäßem Gerätenschutzanschließen.  
• Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen mitordnungsgemäß geerdeten Schutzkontaktschließen.  
• Um den Bildschirm von der Stromquelle zu trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein.  
**Handhabung:**  
• Bei einem Gewicht von über 18 kg sollte der Bildschirm von zwei Personen bewegt oder angehoben werden.

**危険**  
安全にお使いいただくための注意  
• カバーを取り外さないでください。  
• スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。  
• 雷の期間にはケーブルの接続を切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。  
• 電源コードは、正しい配線され、適正な接地端子が付いている電源コンセントで使用してください。  
• 本製品に接続される機器もすべて、配線と接地が正しい行われているコンセントに接続してください。  
• モニターを電源から切り離すためには、電源コンセントからプラグを抜き取る必要があります。  
• 電源コンセントは、アクセスしやすい場所にあることが必要です。  
**取扱上の注意**  
• 18kg を超えるモニターを移動したり持ち上げたりする場合には、二人で作業するようにしてください。

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**  
**Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:**  
• Μην αφαιρείτε τα καλύμματα.  
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν δεν το έχετε τοποθετήσει στη βάση του.  
• Αποφύγετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας.  
• Τα καλώδια καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε κατάλληλα καλωδιωμένα και γειωμένα ηλεκτρικά πρίζα.  
• Όποιοδήποτε εξοπλισμό στον οποίο θα συνδέεται αυτό το προϊόν πρέπει επίσης να είναι συνδεδεμένος σε κατάλληλα καλωδιωμένα και γειωμένα ηλεκτρικά πρίζα.  
• Για να απομονώσετε τη σύνδεση από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα.  
• Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.  
**Χειρισμός:**  
• Αν η όβση έχει βάρος μεγαλύτερο από 18 kg, συνιστάται η μετακίνηση ή η ανύψωση της να γίνεται από δύο άτομα.

**NIEBEZPIECZYSTWO**  
**W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym:**  
• Nie należy zdejmować okryć.  
• Nie należy włączać produktu przed zamocowaniem go na podstawie.  
• Nie należy łączyć ani odłączać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.  
• Kabel zasilający musi być podłączony do prawidłowo okablowanego i uziemionego gniazda zasilającego.  
• Każde urządzenie do którego będzie podłączany ten produkt również musi być podłączone do prawidłowo okablowanego i uziemionego gniazda zasilającego.  
• Aby odizolować monitor od źródła zasilania prądem elektrycznym, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.  
• Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne.  
**Przeznaczenie:**  
• Jeśli monitor waży ponad 18 kg (39,68 funta), zaleca się przeniesienie i podniesienie go przez dwie osoby.

**DANGER**  
Pour éviter tout risque de choc électrique :  
• Ne retirez pas les carters.  
• N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.  
• N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.  
• La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle dépourvu de courant correctement câblé et mis à la terre.  
• Tout matériel à relier ce produit sera connecté doit également être branché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.  
• Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.  
**Manipulation:**  
• Si le moniteur pèse plus de 18 kg (faîtes-vous aider par une autre personne) pour le déplacer ou le soulever.

**NEBEZPEČÍ**  
**Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem:**  
• Neodstraňujte kryty.  
• Nepoužívejte produkt bez instalovaného podstavce.  
• Za bouřky nepřipojte ani neodpojíte kabely od tohoto produktu.  
• Napájecí šňůra smí být připojena pouze do řádně zapojené uzemněné zásuvky.  
• Každé zařízení, ku kterému je tento produkt připojen, smí být také zapojeno pouze do řádně zapojené uzemněné zásuvky.  
• Chcete-li odpojit monitor od dodávky elektrického proudu, musíte jej odpojit od elektrické zásuvky.  
• Elektrická zásuvka by měla být snadno přístupná.  
**Manipulace:**  
• Pokud monitor váží více než 18 kg (39,68 lb), měly by jej přenášet či zvedat dvě osoby.

**ОПАСНОСТ**  
За да избегнете опасността от токов удар:  
• Не сваляйте капаките.  
• Не ползвайте този продукт, ако не е прикрепен подставка.  
• Не свързвайте и не развързвайте този продукт по време на електрическа буря.  
• Штекерът на захранващия кабел трябва да бъде поставен в правилно окабелена и заземлена контактна на захранване.  
• Всяко оборудване, към което ще бъде свързан този продукт, трябва също да бъде свързано към правилно окабелена и заземлена контактна на захранване.  
• За да го изолирате от източника на електрически ток, трябва да извадите штекера от контакта на захранване.  
• Контактът трябва да бъде лесно достъпен.  
**Бележки:**  
• Ако мониторият ви тежи над 18 kg (39,68 паунда), се препоръчва да бъде пренесен или повдигнат от двама души.

**VESELZYI**  
Az áramütés ellenőrzés érdekében:  
• Ne távolítsa el a fedőlejt.  
• Ne használja a terméket addig, amíg nem szerelte fel a talpát.  
• Ne csatlakoztassa be né valóságba le a terméket zivatar idején.  
• A tápkábelét megfelelően bekötött és földelt fal csatlakozóba dugja be.  
• Azokat a termékeket is megfelelően huzalozott és földelt házikóba csatlakoztassa.  
• Minden a termékhez csatlakoztatott eszköznek földelésre kell csatlakoznia.  
• Ki kell húzni a hálózati dugót a fal csatlakozójából ahhoz, hogy biztonságosan leválassza a monitort a tápellátásról.  
• A fal csatlakozójának könnyen elérhető helyen kell lennie.  
**Kézelési:**  
• Az áramütés ellenőrzéséhez a terméket legalább két embernek kell emelnie vagy szállítania a monitort, ha súlya meghaladja a 18 kg-ot.

**PERICOL**  
Pentru a evita pericolul de electrocutare:  
• Nu înlătura capacile.  
• Folosiți acest produs numai dacă este atașat suportul.  
• Nu conectați și nu deconectați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.  
• Fișa cordonului de alimentare trebuie să fie conectată la o priză cablată și împământată corect.  
• Orice echipament la care va fi atașat acest produs trebuie să și el să fie conectat la prize cablate și împământate corect.  
• Pentru a izola monitorul de sursa de tensiune electrică, trebuie să scoateți fișa din priză.  
• Priza de electricitate de alimentare trebuie să fie întru-n loc accesibil cu ușurință.  
**Manevrare:**  
• Dacă monitorul cântărește mai mult de 18 kg (39,68 lb), este recomandabil să fie mutat sau ridicat de două persoane.

**ATTENZIONE**  
Per evitare il pericolo di scosse:  
• Non rimovete i coperti.  
• Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.  
• Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.  
• La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa/di corrente con messa a terra corretta.  
• Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a prese di corrente con messa a terra corretta.  
• Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.  
**Gestione:**  
• Se il monitor pesa più di 18 kg (39,68 lb), si consiglia di utilizzarlo/te persone per spostarlo o sollevarlo.

**NEBEZPEČENSTVO**  
Aby ste predišli riziku zranenia elektrickým prúdom:  
• Neodstraňujte kryty.  
• Nepoužíвайте produkt bez inštalovaného podstavca.  
• Za bouřky nepřipojte ani neodpojíte kabely od tohoto produktu.  
• Napájecí šňůra smí být připojena pouze do řádně zapojené uzemněné zásuvky.  
• Každé zařízení, ku kterému je tento produkt připojen, smí být také zapojeno pouze do řádně zapojené uzemněné zásuvky.  
• Chcete-li odpojit monitor od dodávky elektrického proudu, musíte jej odpojit od elektrické zásuvky.  
• Elektrická zásuvka by měla být snadno přístupná.  
**Manipulace:**  
• Pokud monitor váží více než 18 kg (39,68 lb), měly by jej přenášet či zvedat dvě osoby.

**ОПАСНОСТ**  
Да избегнете ризику од струјног удара:  
• Не скидајте поклопце.  
• Не ползайте овај производ ако нешто није прикључено.  
• Не спајате и не одспајате овај производ за време гмбавицнске олује.  
• Утикај напонске блиц мора бити стављен у играну и пригодно уземљену убицу.  
• Сва опрема на коју ће овај производ бити спојен мора бити одвојена од извора струје и пригодно уземљена убицу.  
• Да би одвојили монитор од извора струје, морате извући утикај из убице.  
• Свајка убица мора бити лако доступна.  
**Бележител:**  
• Ако је монитор тежи од 18 кг (39,68 фунта), препоруча се да га поштује и подиже двоје људи.

**OPASNOST**  
Za da se izbegne opasnost od strujnog udara:  
• Ne vadajte ga kapucine.  
• Ne radujte se o svoj proizvod dokolnu ne e pricrkljeno na stajanje.  
• Nemojte koristiti proizvod ako postoje rizici od gromovne oluje.  
• Utikaj naponske blice mora biti stavljen u igrano i prikladno uzemljeno udubino.  
• Sva oprema na koju ce ovaj proizvod biti spojen mora biti odvojena od izvora struje i prikladno uzemljena udubino.  
• Da bi odvojili monitor od izvora struje, morate izvuci utikaj iz udubine.  
• Svajka udubina mora biti lako dostupna.  
**Belezenje:**  
• Ako je monitor tezi od 18 kg (39,68 funta), preporuca se da ga pomazu i podize dvoje osobe.

**NEBEZPEČNO**  
**Щоб уникнути удару струмом:**  
• Не знімайте кришки.  
• Не робітьте з пристроєм, если він не установлений підставці.  
• Не підключайте і не відключайте пристрій під час грози.  
• Любє оборудування, к которому підключені цей пристрій, також повинно бути підключено до правильно заземленої розетки.  
• Щоб ізолювати монітор від джерела електричного струму, потрібно вийняти вилку з розетки. Розетка повинна бути легко доступною.  
**Транспортування:**  
• Если монитор весит больше 18 кг, то рекомендуется, чтобы его поднимали или переносили два человека.

**NEVARNOST**  
Da se izogne nevarnosti elektricnega udara:  
• Ne odstranjujte pokrovo.  
• Ne uporabljajte izdelka brez priključenega stojala.  
• Ne priključujte ali odključujte izdelka med nevihto.  
• Vse naprave, na katere bo ta izdelek priključen, morajo biti prav tako priključene v ustrezno povezano in ozemljeno vtičnico.  
• Če želite izolirati monitor iz električnega napajanja, odstranite vtič iz vtičnice.  
• Vtičnica naj bo lahko dostopna.  
**Opombe:**  
• Če teži več kot 18 kg (39,68 lb), je priporočljivo, da ga premikate ali dvigujete dve osebi.

**TEHLIKE**  
Elektrik kaupmas tehlikese karşi aşagdaki önleremleri alın:  
• Kapakları çıkarmayın.  
• Bu ürünü avaygı takılmadığı sürece çalıştırmayın.  
• Şimşek, yıldırım gibi olayların gerçekleştiği hava koşullarında bu ürünü hiçbir kablosunu takmayın ya da çıkarmayın.  
• Güç kablosunu doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prize takın.  
• Bu ürüne bağlanacak tüm donatılara da doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prizlere takılmasını gerektirir.  
• Elektrik prizini kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.  
**Urunün Taşınması:**  
• Montörünün ağırlığı 18 kg'ın (39,68 lb) üzerindedir, iki kişi tarafından kaldırılması ya da taşınması önerilir.

**FARE!**  
Undgå elektrisk stød:  
• Dækslerne må ikke fjernes.  
• Bortry ikke produktet, medmindre standen er tillættet.  
• Tildet eller afmonter ikke produktet i tordenvejr.  
• Sæt nedledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.  
• Slut også eventuelt udstyr, som dette produkt forbindes med, til korrekt forbundne stikkontakter.  
• Isoler skærmen fra nettet ved at tage nedledningen ud af stikkontakten.  
• Hvis nedledningen skal være let tilgængelig.  
**Handtering:**  
• Hvis din skærm vejer mere end 18 kg, bør der være to personer til at flytte eller løfte den.

**GEVAAR**  
Ter voorkoming van een elektrische schok:  
• Verwijder de kapten niet.  
• Bedien dit product alleen als de standaard bevestigd is.  
• Sluit dit product niet aan tijdens onweer en koppel het niet los tijdens onweer.  
• Het netkabel moet worden aangesloten op een correct bedraad en geaard stopcontact.  
• Apparaat die aan dit product wordt gekoppeld moet ook zijn aangesloten op correct bedrade en geaarde stopcontacten.  
• Om het beschermend af te sluiten van elektrische spanning, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.  
• Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn.  
**Behandeling:**  
• Als het beeldscherm meer dan 18 kg is weegt, verdient het aanbeveling het met twee personen op te tillen of te verplaatsen.

**GEVAAR**  
Voor het vermijden van schokgevaar:  
• Verwijder de kap niet.  
• Bedien dit product niet tenzij de standaard is bevestigd.  
• Sluit dit product niet aan en koppel het niet los tijdens onweer.  
• De stekker van het toestroom moet worden aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.  
• Alle apparatuur waarop het product wordt bevestigd, moet ook zijn aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.  
• Om de monitor te isoleren van de stroomvoorziening, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.  
**Behandeling:**  
• Als u monitor meer dan 18kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om het te verplaatsen of op te heffen met twee personen.

**FARA**  
Undvik elektriska stötar:  
• Ta inte av några ytterhöljen.  
• Använd inte utrustningen om inte stativet sitter på.  
• Koppla inte in eller bort utrustningen under åskväder.  
• Anslut aldrig kontakt ska anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag.  
• All utrustning som den här produkten ska anslutas till måste också vara ansluten till korrekt installerade och jordat eluttag.  
• Om bildskärmen behövs isoleras från strömlinjan gör du det genom att dra ut kontakten ur eluttaget. Eluttaget bör vara lätt åtkomligt.  
**Handhavande:**  
• Om bildskärmen väger mer än 18 kg rekommenderar vi att ni är minst två om att flytta eller lyfta den.

**危險**  
馬電電受電害:  
• 請勿卸除外殼。  
• 請勿在線上空脚操作本產品。  
• 雷雨期間請勿連接或拆卸本產品。  
• 電力線務必连接到正確接地及接地的電源插座。  
• 连接到本產品的所有設備也必須连接到適當接地及接地的電源插座。  
• 若完全切断所有设备的电源供应，您必须从电源插座上拔除插头。  
• 请务必使用容易接入的电源插座。  
**搬運方式:**  
• 如果顯示器重量超過 18 公斤 (39.68 磅)，建議兩個人一起操作。

**VAARA**  
Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi:  
• Älä irrota kansia.  
• Älä käytä tätä tuotetta, jos sitä ei ole kiinnitetty jalustaan.  
• Älä kytkä tai irrota tätä tuotetta ukkonen aikana.  
• Verkköjohto on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.  
• Kaikki laitteet, joihin tämä tuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasioihin.  
• Virranottoon näytteenen kaikaista kokonaan irrottamalla verkköjohto pistorasiasta. Pistorasiaan on oltava esteettömästi pääsy.  
**Käsitely:**  
• Jos näyttö painaa yli 18 kg, näytteen siirtoon tai nostoon tarvitaan kaksi henkilöä.

**FARE**  
Ta disse forholdsreglene slik at du unngår å få elektrisk stød:  
• Ikke fjern dekslene.  
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.  
• Ikke koble produktet til eller fra i tordenveir.  
• Strømkledningen må være koblet til en forsikringsmessig jordat stikkontakt.  
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forsikringsmessig jordat.  
• Når du skal fjerne alt utrustningsnett til skjermen, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.  
**Handtering:**  
• Hvis skjermen veier mer enn 18 kg, trengs det to personer til å flytte eller løfte den.

**GEVAAR**  
Voor het vermijden van schokgevaar:  
• Verwijder de kap niet.  
• Bedien dit product niet tenzij de standaard is bevestigd.  
• Sluit dit product niet aan en koppel het niet los tijdens onweer.  
• De stekker van het toestroom moet worden aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.  
• Alle apparatuur waarop het product wordt bevestigd, moet ook zijn aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.  
• Om de monitor te isoleren van de stroomvoorziening, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.  
**Behandeling:**  
• Als u monitor meer dan 18kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om het te verplaatsen of op te heffen met twee personen.

## Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting		
Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	<ul style="list-style-type: none"><li>The monitor's power switch is not switched on.</li> <li>The power cord is loose or disconnected.</li> <li>There is no power at the outlet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Be sure the power cord is connected properly.</li> <li>Be sure the outlet has power.</li> <li>Power on the monitor.</li> <li>Try using another power cord.</li> <li>Try using another electrical outlet.</li></ul>
The power indicator is lit but there is no image.	The video signal cable is not connected to the system or monitor.	Be sure the video signal is connected to the system or monitor properly.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	The monitor brightness and contrast setting on the OSD (On-Screen Display) menu.	Adjust the brightness and contrast levels on the OSD.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the system or monitor.
	The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.
	The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "Hz?".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	<ul style="list-style-type: none"><li>If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor.</li> <li>If using a Windows system, restart the system using a supported display mode for your monitor.</li> <li>If these options do not work, contact the Support Center.</li></ul>
There is no image and the power on indicator is flashing white.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des causes		
Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"><li>L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé.</li> <li>Le cordon d'alimentation est mal connecté ou débranché.</li> <li>La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.</li> <li>Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.</li> <li>Mettez le moniteur sous tension.</li> <li>Essayez un autre cordon d'alimentation.</li> <li>Essayez une autre prise de courant.</li></ul>
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système et au moniteur.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Régulez la luminosité et le contraste du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.
Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.		Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.		Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "Hz?" s'affiche à l'écran.		<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage de votre nouveau moniteur.</li> <li>Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.</li></ul>
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		<ul style="list-style-type: none"><li>Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.</li></ul>

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									