


MultiSync® M751

MultiSync® M861

MODEL: M751, M861



Setup Manual

NOTE: This product can only be serviced in the country where it was purchased.
(1) The contents of this manual may not be reprinted in part or whole without permission.
(2) The contents of this manual are not subject to change without notice.
(3) Great care has been taken in preparing this manual; however, should you notice any errors or omissions, please contact us.
(4) The image shown in this manual is indicative only. If there is inconsistency between the image and the actual product, the actual product shall govern.
(5) Notwithstanding articles (3) and (4), we will not be responsible for any claims on loss of profit or other matters deemed to result from using this device.
(6) This manual is commonly provided to all regions so they may contain descriptions that are pertinent for other countries.

2. Installation

Product warranty does not cover damage caused by improper installation. Failure to follow these recommendations could result in voiding the warranty.

⚠ WARNING: Please refer to the "Important Information".

- We recommend four or more people.
- Four handles are required when transporting.

⚠ CAUTION: Avoid locations with extreme temperatures and humidity.

The usage environment for this monitor is as follows. Failure to do so could damage to the product or lead to fire or electric shock.

- The operating temperature: 0 °C to 40 °C/32 °F to 104 °F;
humidity: 20 to 80% (without condensation)
- The storage temperature: -20 °C to 60 °C/-4 °F to 140 °F;
humidity: 10 to 80% (without condensation)
- 1. Install the remote control batteries.
- 2. Connect external equipment.

CAUTION: Use the provided specified cables with this product so as not to interfere with radio and television reception.
For USB, please use a shielded signal cable with ferrite core.
For HDMI, RS-232C and DisplayPort, please use a shielded signal cable.
Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.

- 3. Connect the supplied power cord.
- 4. Turn on the power for the monitor and the external equipment.
Switch on the monitor power first.

NOTE: Remember to save your original box and packing material to transport or ship the monitor.

Cable Information

CAUTION: Use the provided specified cables with this product so as not to interfere with radio and television reception.
For USB, please use a shielded signal cable with ferrite core.
For HDMI, RS-232C and DisplayPort, please use a shielded signal cable.
Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.

FCC Information

WARNING: The Federal Communications Commission does not allow any modifications or changes to the unit EXCEPT those specified by Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. in its manual. Failure to follow FCC's rules may void your right to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: Sharp NEC Display Solutions of America, Inc.
Address: 3201 Foothill Blvd, Ste 500
Downers Grove, IL 60515
Tel. No.: (630) 467-3000
Type of Product: LCD Monitor
Equipment Classification: Class B Peripheral
Model: M751, M861



(For Customers in U.K.)

IMPORTANT

- The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW: "Earth"
BLUE: "Neutral"
BROWN: "Live"

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol + or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.


Ensure that your equipment is connected correctly. If you are in any doubt consult a qualified electrician.

"WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED."

Registration Information

NEC is a registered trademark of NEC Corporation. DisplayPort™ logo and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA) in the United States and other countries. MultiSync is a trademark or registered trademark of Sharp NEC Display Solutions, Ltd. in Japan and other countries. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

1. Contents



Ръководство за настройка

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт може да се ремонтира само в страната, в която е купен.
(1) Съдържанието на това ръководство не може да се пренеса, частично или цяло, без предварителна разрешение.
(2) Осъществяването на това ръководство може да бъде променено без предизвестие.
(3) При подготовката на това ръководство са положени допирни граници, обаче ако забележите никакви съмнения тъй като граници или пропуски в него, свържете се с нас.
(4) Изображенията, показани в това ръководство, са само ориентирни. Ако има несъответствия между изображенията и реалността продукт, реалният продукт трябва да се съпостави със съдържанието.
(5) Независимо от членове (3) и (4), ние нямаме данос отговорност за искове за пропускана печатка или други пропуски, за които се счита, че са резултат от използването на това устройство.
(6) Това ръководство обикновено се предоставя за всички региони, така че може да съдържа описания, които се отнасят за дадени държави.

1. Съдържание

*1 В зависимост от страната, в която се доставя LCD мониторът, батерии AAA не са вкл. в съдържанието на кутията.

2. Монтиране

Гарантията на продукта не покрива щетите, причинени от неправилна инсталация. Несъпазването на тези препоръки може да доведе до динамиране на гарантията.

ДАННИЕ

Die Produktgarantie deckt durch unsachgemäße Installation entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihrer Garantieleistung führen.

ВАРНЯЩА СЪОЗНАНИЕ

⚠ WARNING: Weitere Informationen finden Sie unter "Wichtige Informationen".

ПРЕДУПРЕДЕЖДЕНИЕ

• Ни препоръчваме никоя и по-важна дума.
• Необходимо е да се дръжи при транспортиране.

ВНИМАНИЕ

Избийте мястота с екстремни температури и влажност.

Средата на използването на този монитор е посочена до дюпа. Ако не го направите, това може да доведе до токов удар или повреда на продукта.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

• Работна температура: 0 °C до 40 °C/32 °F до 104 °F
• Влажност: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)

ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХВАТИТЕЛНАТА ЧАСТ

• Температура на съхватали: -20 °C до 60 °C/-4 °F до 140 °F
• Влажност: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

1. Поставяне на батерии в дистанционното.

2. Създаване на външно оборудване.

ВНИМАНИЕ:

Използвайте представените описан кабели от този продукт, за да не се

поради, че ще имат проблеми радио и телевизионни програми.

За USB, модем, използвайте отворен синчен кабел с бяла сърдечница.

За HDMI, RS-232C и DisplayPort, използвайте екраниран синчен кабел.

За USB и DisplayPort, използвайте адаптер и Адаптер за Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs führen.

ПОСТАВЯНЕ

3. Създаване на представления захранване кабел.

4. Включете захранването на монитора и външното оборудване.

Пък включете захранването на монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забивайте да запазвате оригиналната кутия и материала за опаковка, за

транспортиране или изпращане на монитора.

Instalación

Die Produktgarantie deckt durch unsachgemäße Installation entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihrer Garantieleistung führen.

ADVERTENCIA:

• Recomendamos al menos cuatro o más personas.

• Se necesitan cuatro sillas para el transporte.

PRECAUCIÓN:

Evitá ubicaciones sujetas a niveles extremos de temperatura y humedad.

El monitor se ha de instalar entre temperaturas y humedad no superior a:

• Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C/32 °F a 104 °F

• Humedad: de 20 a 80 % (sin condensación)

• La temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F

• Humedad: de 10 a 80 % (sin condensación)

1. Instalar las pilas del mando a distancia

2. Colocar el mando a distancia en la caja de embalaje.

PRECACIÓN:

Utilice los cables específicos que se suministra con este producto para no provocar interferencias en la recepción de radio o televisión.

Para USB, utilice un cable de señal apantallado con núcleo de ferrita.

Para HDMI, RS-232C y DisplayPort, utilice un cable de señal apantallado.

Si utiliza otros cables y adaptadores, puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

3. Conectar el cable de alimentación que se suministra con el producto.

4. Encienda el monitor y los equipos externos.

NOTA: Recuerde conservar la caja y el material de embalaje originales para poder transportar el monitor en el futuro.

Instalació prèvia

CZ

POZNÁMKA: Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen.

(1) Obracejte si kdežtokoliv, jestliže ještě nesnímá být svorán dekoderem, nebo zdrojem zimního klimatizace.

(2) Síle jehudi si už i ten osloví, že máte dálku, když ještě teď všechna můžete.

(3) Právě už užíváte výrobek, než když jste pořídili. Pořídili když jsou sám založení.

(4) Dopravujete tuto sítovou kabelku, kterou máte v rukou, když ještě neřešit.

(5) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(6) Dopravujete tuto sítovou kabelku, když ještě neřešit.

(7) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(8) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(9) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(10) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(11) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(12) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(13) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(14) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(15) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počítače.

(16) Pokud ještě neřešit, upozorníte na tyto počí

Priročnik za postavljanje

HR

NAPOMENA: Ovaj se proizvod može servisirati samo u zemlji u kojoj je kupljen.
1. Sadržaj
2. Ugradnja
3. Ovisno o državi u koju se LCD monitor isporučuje, baterije AAA nisu uključene u sadržaj kutije.
4. Vršnjake
5. Klasifikacija proizvoda
6. Specifikacije

Manuale di montaggio

IT

NOTA: Il prodotto può essere riparato solo nel paese in cui è stato acquistato.
1) Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato, interamente o in parte, senza il nostro permesso.
2) Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
3) È stata prestata grande attenzione nella preparazione di questo manuale; tuttavia, se si notassero punti discutibili, errori oppure omissioni, per favore contattateci, tenendo presente che non abbiamo alcuna responsabilità per eventuali reclami o perdite di profiti o altre questioni riferite dall'utilizzo di questo dispositivo.
4) Silka prikazana in ovom priručniku samo je pokazatelj. Ako postoji nešto između slike i stvarnog proizvoda, stvarni proizvod prevladava.
5) Bez obzira na članak (3) i (4) ne preuzinamo odgovornost za bilo koja potraživanja zbez gubitka profiti ili drugih platnja koja prizade iz upotrebe ovog uređaja.
6) Ova je priručnik dostupan u svim regijama pa može sadržavati opise koji su relevantni za ostale zemlje.

1. Sadržaj

*1 Ovisno o državi u koju se LCD monitor isporučuje, baterije AAA nisu uključene u sadržaj kutije.

2. Ugradnja
Jamstvo za prizvod ne pokriva oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom. Nepridržavanje ovih preporuka može dovesti do ponistavanja jamstva.
Δ UPORUZENJE: Pouzdane „Vazne informacije“.
• Preprečujemo četvero ili više ljudi.
• Za prijevoz su potrebne četiri ručke.
Δ OPREZ: Izbjegavajte mjesto s ekstremnim vrijednostima temperature i vlažnosti zraka.
Otkrićenje za upotrebu ovog monitora je u nastavku. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda.
- Radna temperatura: 0 °C do 40 °C / 32 °F do 104 °F / vlažnost: 20% do 80% (bez kondensacije)
- Temperatura stope: -20 °C/-4 °F do 60 °C/140 °F / vlažnost: 10% do 80% (bez kondenzacija)
1. Ugradnja baterija u daljinjski upravljač
2. Povezivanje vanjske opreme.
OPREZ: Upotrijebavajte kablove prilozene s ovim proizvodom da ne bi došlo do ometanja radljivog i televizijskog signala.
Za upotrebu potreban je eksplicitni signalni kabel.
Uporaba drugih kablova i adapterova može prouzrocati sniženje u radljivom i televizijskom prijenosu.
3. Povežite isporučeni kabel za napajanje.
4. Uključite napajanje za monitor i vanjski opremu.
POFAPUNI: Nemotivo zaboraviti spremiti originalnu kutiju i materijal za pakiranje za prijevoz ili isporuku monitora.

Beállítási kézikönyv

HU

MEGJEGYZÉS:

A termékét csak abban az országban javíthatja, ahol vásárolta.

1. Jelenlegi használatai miatt tártalmat engedély nem államilírám sem, egészenben nem használható.

(2) A használáti időtartam körülbelül néhánynál is hosszabb.

(3) A használáti időnél legnagyobb gondolával készült, ha ennek ellátása meghibásodott pontokra, hibákra vagy kihagásokra bukkanna, kérjük, felejts el.

(4) A használáti időtartam során szűrőpárnai és csík lejáratnakat szoptálja.

Ha elteresítve tapasztalható az adott környezetben, törekeljen arra, hogy lelassítse az időtartamot.

(5) Az elérhető hosszú körülbelül a típus által megadott időtartamhoz képest.

(6) A készüléket minden országban általában releváns.

*1 Általában függően, hogy melyik országba szállítják az LCD-monitort, a doboz nem tartalmazza az AAA elemeket.

2. Üzembe helyezés

A termékgarancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítés okozta károsodásokra. Az ajánlások figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenséget vonhatja maga után.

Δ FIGYELMEZTETÉS: Lásd „Fontos tudnivalók“.

• Nagy vagy több személy ajánlott.

• Erőfeszítés szükséges.

Δ FIGYELEM:

Kérjük a következőkkel összhangban tartsa a termékkel.

1. A törött/korrodált kábeleket befejezte.

2. Külön eszköz használata előtt.

FIGYELEM:

Megfelelő tűzfalat.

• Törlőkártyával törölheti az elhárítottakat.

USB-csatlakozásba használjának fentimagsó, ámelykönél jelképet.

HDMI, RS-232C és DisplayPort esetén ámelykönél jelképet.

3. A működtetés előtt törlje el a vezeték.

4. A monitor és a többi eszköz (tápkábel)nak bekapcsolása.

Elszámolt a monitor tüpfeléssel kapcsolással.

MEGJEGYZÉS:

A monitor jövőbeni csonkagázás vagy szállítása érdekében ne dobja el az eredeti dobozat és csonmagolányát.

セットアップマニュアル

JA

1. 本書の内容について、本書を無断で複数部に割り当てる場合は、専用の電源コードが必要です。

2. 本書の内容について、将来お問い合わせいただく場合は、専用の電源コードが必要です。

3. 本書の内容については、万が一故障した場合、万一修理を行って顶く場合があります。

4. 本書の記載されている画像やイラストは参考用のため、実際と異なる場合があります。

5. 本書の使用理由に関する質問にこまめに対応させていただきますが、社内では(3)頂および(4)頂にかかわらず、いかなる責任も負いませんので、あらためてご了承ください。

6. 本書はすべての地域に共通して提供されるため、他の国に関する記載を含む場合があります。

添付品

• 添付されているケーブルコードは仕向け地によって異なります。

日本国内用 AC200 V/50 Hz のコードをお使いいただくときは専用の電源コードが必要です。販売店にご連絡ください。

*1 仕向地によっては、乾電池が同梱されていない場合があります。

設定

設置する前に「重要なお知らせ」をお読みになり、正しく安全に設置してください。

不適切な設置に起因する損傷や、保証書の対象範囲外です。

△ 警告

移設や設置の際は十分な安全を確保できる人数(必ず4人以上)で作業してください。

運搬時に必ずすべてのノブを利用してください。

落としてけがの原因となることがあります。

△ 注意 温度や湿度を急激に変化する環境での使用、保管を避ける

以下の使用環境、保管環境で本機をご使用、保管ください。守らなかった場合は故障、火災や感電などの原因となることがあります。

使用環境温度: 0~40°C (湿度: 20~80% (結露のないこと))

1. リモコンに電池を入れる。

2. 外部接続する。

ケーブル情報を

注意

添付のケーブルを使用してください。

USBはシリアルドライブアダプタケーブルを使用してください。

HDMI,DisplayPort, RS-232C はホールドドライブを使用してください。

3. 電源を接続する。

4. 主電源スイッチを入れる。

本機の電源を入れてから、コンピューターや映像機器の主電源を入れる。

再搬送のお願い

運搬する場合は、本機が入っていた箱包と緩衝材をご使用ください。

この設置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていることになりますが、その記載は、住宅用で使用することを目的としていることではありません。この装置は、FCC規格によって認可されたものであり、家庭環境での使用を目的としています。

△ 注意

添付のケーブルを使用してください。

USBはホールドドライブアダプタケーブルを使用してください。

HDMI,DisplayPort, RS-232C はホールドドライブを使用してください。これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。

高調波電流遮蔽規格: JIS C 6100-3-2適合

本商品は社会法人電子技術規制協議会が定めた「表示表記の基準に関するガイドライン」に適合しています。

△ 注意

このケーブルを使用してください。

USBはホールドドライブアダプタケーブルを使用してください。

HDMI,DisplayPort, RS-232C とは、電子・電気・電信工場の特約化物語の含有表示法を規定した文書によるものです。特にシリアルドライブアダプタケーブル、マウス、六角ドライバ、PBB、PBC の含有表示によるものです。

△ 個人のお客様

△ PCリサイクルマークのマークが貼り付けられている当社製品は、ご家庭からの排出時、新たな金銭を頂くことを当社が、当社が責任を持って回収・リサイクルいたします。

*△ PCリサイクルマークのマークの製品は、排出時、お客様に回収・リサイクル。

△ グループをござる様に貼り付けて頂きます。

*本機を購入いただいた個人のお客様には、お申込みいただくことにより、ご承諾いたします。

*本機を購入された方へ表示するマーク。

△ 製品の情報は、<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/moss.html>をご覧ください。

VCCI – B

本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報）

△ 知らせ

VCCIに関する説明文の中では、「この装置は、住宅用で使用することを目的としていること」ではありません。この装置は、FCC規格によって認可されたものであり、家庭環境での使用を目的としています。

△ 説明

添付のケーブルを使用してください。

USBはホールドドライブアダプタケーブルを使用してください。

HDMI,DisplayPort, RS-232C はホールドドライブを使用してください。

△ 注意

このケーブルを使用してください。

USBはホールドドライブアダプタケーブルを使用してください。

HDMI,DisplayPort, RS-232C はホールドドライブを使用してください。これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。

△ 個人のお客様

△ PCリサイクルマークのマークが貼り付けられている当社製品は、ご家庭からの排出時、新たな金銭を頂くことを当社が、当社が責任を持って回収・リサイクルいたします。

*△ PCリサイクルマークのマークの製品は、排出時、お客様に回収・リサイクル。

△ グループをござる様に貼り付けて頂きます。

*本機を購入いただいた個人のお客様には、お申込みいただくことにより、ご承諾いたします。

*本機を購入された方へ表示するマーク。

△ 製品の情報は、<https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/moss.html>をご覧ください。

VCCI – B

△ ご承諾

</