

## WIRELESS N PCIe DESKTOP ADAPTER



**DWA-556**

Quick Install Guide+  
Installations-Anleitung+  
Guide d'installation+  
Guía de instalación+  
Guida di Installazione+  
Installatiehandleiding+  
Instrukcja instalacji+  
Instalační příručka+  
Telepítési Segédlet+  
Installasjonsveiledning+  
Installationsvejledning+  
Asennusopas+  
Installationsguide+  
Guia de Instalação+  
Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+

# Quick Installation Guide

## DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Installation CD, Manual  
and Warranty)

## Quick Installation

**1** Remove the D-Link CD-ROM.



**2** A. Insert D-Link CD-ROM into  
your computer.



B. Click "Install Driver"



# Quick Install Guide Troubleshooting

## 1. If I've lost my CD what can I do?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 2000, XP, Vista in most cases will automatically install the correct drivers.

## 2. If I've forgotten my wireless encryption key?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

## 3. Why can't I get a wireless connection?

Check that your DWA-556 is plugged in properly to the PCI port or try to plug the DWA-556 into another PCI port if available.

Check that the Green Link LED has come on. If no the driver or the PCI port need to be looked at.

Ensure that the wireless settings on the DWA-556 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for.

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.

Check that your Internet is working fine on existing computers.

Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-556 should come on after software installation.

## 4. Which Operating Systems does the DWA-556 support?

The DWA-556 supports all popular Operating Systems including Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Note:** If you are unable to connect, see the Troubleshooting chapter of the product manual in the **D-Link DWA-556 Wireless N PCIe Desktop Adapter CD**

## Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support, product drivers and manuals please visit the D-Link website at [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)



: 08456 12 0003

# Installationsanleitung DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Handbuch, Software  
und Garantie auf der  
CD-ROM)

## Installationsanleitung

**1** D-Link CD herausnehmen.



**2** A. Legen Sie die D-Link CD ins  
Laufwerk ein.



B. Klicken Sie auf die  
Schaltfläche "Install Driver"



## Kurzanleitung für die Fehlerbehebung

### 1. Was kann ich tun, wenn ich meine CD verloren habe?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows 2000, XP, Vista werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

## **2. Was kann ich tun, wenn ich meinen Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?**

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

## **3. Warum kann ich keine drahtlose Verbindung aufbauen?**

Überprüfen Sie, ob der DWA-556 ordnungsgemäß mit dem PCI-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-556 an einen anderen PCI-Anschluss anzuschließen.

Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der PCI-Anschluss überprüft werden.

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-556 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

**Netzwerkname (SSID)**

**Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung**

**Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)**

Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist. Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-556 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

## **4. Welche Betriebssysteme werden vom DWA-556 unterstützt?**

Der DWA-556 unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, z. B. Microsoft Windows XP, 2000/Vista.

**Hinweis: Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann, sehen Sie auf der CD für den D-Link DWA-556 Wireless N PCIe Desktop Adapter im Produkthandbuch im Kapitel „Fehlerbehebung“ nach.**

## **Technischer Kundendienst**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von D-Link entschieden haben. Weitere Informationen sowie technische Hilfe, Treiber und Handbücher finden Sie auf unserer Website unter [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).

 : +49 (1805)2787

# Guide d'installation rapide DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessous est manquant, veuillez contacter votre revendeur.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Manuel, logiciel, et  
garantie sur CD)

## Installation rapide

**1** Retirez le CD D-Link.



**2** A. Insérez le CD D-Link dans  
votre ordinateur.



B. cliquez sur "Install Driver"



# Dépannage Guide d'installation rapide

## 1. J'ai perdu mon CD, que puis-je faire ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 2000, XP, Vista installent généralement de façon automatique les bons drivers.

## 2. J'ai perdu ma clé d'encryption sans fil

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

## 3. Je n'arrive pas à me connecter en sans fil

Vérifiez que votre DWA-556 est correctement connecté sur le port PCI ou essayez de la connecter sur un autre port PCI.

Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port PCI ou son pilote.

Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-556 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :

Nom du réseau sans fil (SSID)

Clé d'encryption sans fil

Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tache de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-556 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

## 4. Quels sont les systèmes d'exploitation supportés par la DWA-556 ?

La DWA-556 supporte les principaux systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Note: Si la connexion ne s'établit pas, merci de consulter le chapitre Dépannage du manuel présent sur le CD de la carte Wireless N D-Link DWA-556

## Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'information, un support, télécharger des pilotes ou manuels merci de visiter le site web de D-Link [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)



: 0820 0803 03

# Guía de instalación rápida DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## ¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Manual, software y  
garantía en el CD-ROM)

## Guía de instalación rápida

**1** Saque el CD D-Link.



**2** A. Introduzca el CD D-Link en el ordenador.



B. Haga clic en "Install Driver"



## Solución de problemas de la Guía de instalación rápida

### 1. He perdido el CD

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 2000, XP, Vista instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de los casos.

## **2. He olvidado mi clave de encriptación inalámbrica**

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

## **3. No consigo una conexión inalámbrica**

Compruebe que el DWA-556 está conectado correctamente en el puerto PCI o pruebe a conectar el DWA-556 en otro puerto PCI que esté libre.

Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto PCI.

Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-556 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:

Nombre de red inalámbrica (SSID)

Clave de encriptación inalámbrica

Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)

Para comprobar si es ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.

Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.

Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software.

El LED del DWA-556 debe encenderse tras la instalación del software.

## **4. ¿Qué sistemas operativos admite el DWA-556?**

El DWA-556 admite todos los sistemas operativos más habituales, incluidos Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Nota: Si no puede conectarse, consulte el capítulo «Solución de problemas» del manual del producto en el **CD del adaptador Wireless N DWA-556 de D-Link**.**

## **Asistencia técnica**

Gracias por elegir los productos de D-Link. Si desea más información, asistencia, controladores y manuales del producto, visite el sitio web de D-Link, en [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).



: +34 902 30 45 45

# Guida di Installazione Rapida DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(CD con manuale,  
software e garanzia)

## Guida di Installazione Rapida

**1** Rimuovere il CD D-Link.



**2** A. Inserire il CD D-Link nel vostro computer.



B. Cliccare su "Install Driver"



## Manuale rapido d'installazione – risoluzione degli errori

### 1. Ho perso il CD. Come devo comportarmi?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 2000, XP, Vista installano automaticamente il driver corretto.

## **2. Ho dimenticato la chiave di cifratura wireless. Come devo comportarmi?**

La chiave di cifratura wireless è configurate sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'access point wireless/router/modem DSL.

## **3. Non riesco a instaurare una connessione wireless.**

Verificare che il dispositivo DWA-556 sia correttamente connesso alla porta PCI. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-556 a un'altra porta PCI disponibile.

Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta PCI.

Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-556 corrispondano alle impostazioni dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:

**Nome della rete wireless (SSID)**

**Chiave di cifratura wireless**

**Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)**

Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.

Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.

Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software.

In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-556 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

## **4. Quali sistemi operativi sono supportati dal dispositivo DWA-556?**

Il dispositivo DWA-556 supporta tutti i più diffusi sistemi operativi, inclusi Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Nota: Se non si riesce a instaurare una connessione, consultare il capitolo Risoluzione degli errori del manuale utente contenuto nel CD dell'adattatore Wireless N D-Link DWA-556**

## **Supporto tecnico**

Grazie per avere scelto i prodotti D-Link. Per maggiori informazioni o per ricevere supporto tecnico, driver e manuali, visitare il sito D-Link all'indirizzo [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)



: 02-39607160

# Beknopte installatiehandleiding DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Handleiding, software en  
garantieformulier op cd)

## Beknopte installatiehandleiding

**1** Verwijder de cd D-Link.



**2** A. Plaats de cd D-Link in de  
computer.



B. Klik op " Install Driver"



## Beknopte installatiehandleiding - Problemen oplossen

### 1. Wat moet ik doen als ik mijn cd kwijt ben?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 2000, XP, Vista worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

## **2. Ik ben de encryptiesleutel voor mijn draadloze netwerk vergeten.**

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.

## **3. Waarom kan ik geen draadloze verbinding tot stand brengen?**

Controleer of de DWA-556 goed is aangesloten op de PCI-poort of sluit de DWA-556 aan op een andere PCI-poort (indien beschikbaar).

Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het stuurprogramma of de PCI-poort.

Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-556 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.

**Naam draadloos netwerk (SSID)**

**Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk**

**Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)**

U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.

Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.

Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-556 moet gaan branden na de software-installatie.

## **4. Met welke besturingssystemen kan ik de DWA-556 gebruiken?**

De DWA-556 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Opmerking Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, lees dan het hoofdstuk Troubleshooting in de producthandleiding op de cd van de D-Link DWA-556 Wireless N PCIe Desktop Adapter.**

## **Technische ondersteuning**

D-Link stelt het zeer op prijs dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).



: 0900 501 2007

# Skrócona instrukcja obsługi DWA-556


Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Instrukcja oraz  
oprogramowanie na  
płytcie CD)

## Skrócona instrukcja obsługi

**1** Wyjmij płytę D-Link CD-ROM.



**2** A. Włóż płytę D-Link do napędu  
CD.



B. Kliknij "Install Driver"



## Rozwiązywanie problemów

### 1. Co zrobić, jeśli zagubieniu uległa płyta CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 2000, XP, Vista w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

## **2. Co zrobić, jeśli zapomniałem sieciowy klucz szyfrowania?**

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniach. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

## **3. Dlaczego nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego?**

Sprawdź, czy adapter DWA-556 jest poprawnie przyłączony do portu PCI lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.

Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem PCI oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.

Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-556 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego.

Sprawdź następujące ustawienia:

**Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)**

**Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej**

**Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)**

Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.

Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.

Upewnij się, że ukończysz instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia.

Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-556 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

## **4. Z jakimi systemami operacyjnymi działa adapter DWA-556?**

Adapter DWA-556 działa z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Notatka:** Jeśli nie możesz się połączyć, zajrzyj do rozdziału rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika adaptera **DWA-556 znajdującego się na płycie CD dołączonej do tego produktu.**

## **Wsparcie techniczne**

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, wsparcie techniczne oraz sterowniki i podręczniki użytkownika, odwiedź witrynę internetową firmy D-Link pod adresem <http://www.dlink.eu>



: (+48 12) 25-44-000

# Návod na rychlou instalaci DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Návod, software a  
záruční podmínky na CD)

## Návod na rychlou instalaci

**1** vyjměte CD D-Link.



**2** A. vložte do počítače CD D-Link .      B. Klikněte na " Install Driver"



## Návod na rychlou instalaci – Řešení problémů

### 1. Co mám dělat, když jsem ztratil dodávané CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows 2000, XP, Vista nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

## **2. Co když jsem zapomněl šifrovací klíč pro svoji bezdrátovou síť?**

Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jediným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

## **3. Proč se nemohu bezdrátově připojit?**

Zkontrolujte, zda je DWA-556 připojen správně do PCI portu nebo zkuste připojit DWA-556 do jiného volného PCI portu.

Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat PCI port nebo instalaci ovladače.

Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-556 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.

Název bezdrátové sítě (SSID)

Šifrovací klíč (Encryption Key)

Typ šifrování (např. WEP, WPA2)

Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.

Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.

Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-556 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

## **4. Jaké operační systémy podporuje DWA-556?**

DWA-556 podporuje všechny nejznámější operační systémy včetně Microsoft Windows XP/2000/Vista.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit, podívejte se do kapitoly „Řešení problémů“ v návodu na CD pro **Wireless N adaptér D-Link DWA-556**

## **Technická podpora**

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, ovladače a návody najdete na webových stránkách D-Link na [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)



: 224 247 503

# Gyors telepítési útmutató

## DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

### Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter



CD-ROM  
(Használati útmutató,  
szoftver és garancia CD  
lemezen)

## Gyors Telepítési Útmutató

- 1 Vegye ki a D-Link CD lemezt
- 2 A. Helyezze be a D-Link CD-t a számítógépbe.  
B. Kattintson az "Install Driver" gombra.



## Hibaelhárítás

### 1. Mit tegyek, ha elvesztem a CD-t?

A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalán található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows 2000, XP, Vista operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.

## **2. Mit tegyek, ha elfelejtettem a vezeték nélküli titkosítási kulcsomat?**

A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, roteren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési pont/router/DSL modem router gyártójának utasításait.

## **3. Miért nem működik a vezeték nélküli kapcsolatom?**

Ellenőrizze, hogy a DWA-556 megfelelően csatlakozik-e az PCI portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik PCI port, helyezze át abba az adaptert.

Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az PCI portot.

Ellenőrizze, hogy a DWA-556 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításaival különös tekintettel az alábbiakra:

**Vezeték nélküli hálózat neve (SSID)**

**Vezeték nélküli titkosítási kulcs**

**Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WEP, WPA2)**

A Windows rendszertálcáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létrejöttét. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat.

Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatba kapcsolt számítógépeken.

Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A DWA-556 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

## **4. Milyen operációs rendszerek használatát támogatja a DWA-556?**

A DWA-556 minden elterjedt operációs rendszer (Microsoft Windows XP/2000/Vista) használatát támogatja.

**Figyelem: Ha nem tud csatlakozni, olvassa el a D-Link DWA-556 Wireless N PCIe Desktop Adapter CD-jén található Használati útmutató Troubleshooting (Hibaelhárítás) című fejezetét.**

## **Technikai támogatás**

Köszönjük, hogy a D-Link termékét választotta. További információkat, támogatást, termék drivereket és használati útmutatókat talál weboldalunkon: [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).



: 06 1 461-3001

# Hurtiginstallasjonsveiledning DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Håndbok, programvare  
og garanti på CD)

## Hurtiginstallasjonsveiledning

**1** Ta ut CD-en D-Link.



**2** A. Sett CD-en D-Link i  
datamaskinen.



B. Klikk på "Install Driver"



# Problemløsing ved installering

## 1. Jeg har mistet CD-en min. Hva kan jeg gjøre?

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows 2000, XP, Vista vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

## 2. Jeg har glemt min trådløse krypteringsnøkkelen

Den trådløse krypteringsnøkkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruten eller ADSL-modemruteren. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøkkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksesspunktet/ruten med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruten/DSL-modemruteren.

## 3. Hvorfor oppnår jeg ikke trådløs forbindelse?

Kontroller at DWA-556 er koblet riktig til PCI-porten, eller prøv å koble DWA-556 i en annen, tilgjengelig PCI-port.

Sjekk at den grønne forbindelseslampen lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller PCI-porten.

Pass på at de trådløse innstillingene på DWA-556 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruten. Kontroller og bekrefte innstillingene for:

**Navn på trådløst nettverk (SSID)**

**Trådløs krypteringsnøkkel**

**Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**

Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rød vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.

Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.

Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på DWA-556 skal lyse etter programvareinstallasjon.

## 4. Hvilke operativsystemer støtter DWA-556?

DWA-556 støtter alle populære operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP /2000/Vista.

**Merk: Hvis du ikke klarer å koble til, slår du opp på kapittelet om problemløsing i produkthåndboken på CD-en til D-Link DWA-556 Wireless N PCIe Desktop Adapter.**

## Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du trenger mer informasjon, støtte, drivere og håndbøker, kan du gå inn på D-Links nettsted på [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).



: 800 10 610

# Kort installationsvejledning

## DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

### Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Manual, software og  
garanti på cd)

### Kort installationsvejledning

1 Tag cd'en med D-Link CD.



2 A. Sæt cd'en med D-Link CD  
i computeren.



B. Klik på "Install Driver"



# Kort installationsvejledning – fejlfinding

## 1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistet min cd?

Cd'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows 2000, XP, Vista vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.

## 2. Hvis jeg har glemt nøglen til trådløs kryptering?

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.

## 3. Hvorfor kan jeg ikke få oprettet trådløs forbindelse?

Kontroller, at DWA-556 er sat korrekt i PCI-porten, eller prøv at sætte DWA-556 i en anden PCI-port, hvis der er en ledig.

Kontroller, at den grønne Link-lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller PCI-porten.

Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-556 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

**Navnet på det trådløse netværk (SSID)**

**Nøglen til trådløs kryptering**

**Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.

Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-556 bør blive tændt efter installation af softwaren.

## 4. Hvilke operativsystemer understøtter DWA-556?

DWA-556 understøtter alle almindelige operativsystemer, inklusive Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Bemærk! Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du læse fejlfindingskapitlet i produkthåndbogen på cd'en med det trådløse D-Link DWA-556 Wireless N**

## Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Du kan finde flere oplysninger, support, produktdrivere og håndbøger på D-Links websted på adressen [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

# Pika-asennusopas DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Käyttöopas, ohjelmisto ja  
takuutodistus CD-levylä)

## Pika-asennusopas

1 Poista D-Link CD-levy.



2 A. Aseta D-Link CD-levy  
tietokoneeseesi.



B. Klikkaa "Install Driver"



# Pika-asennusopas / ongelmanratkaisu

## 1. Mitä teen, jos CD-levy katoaa?

CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows 2000-, XP-, Vista- käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

## 2. Mitä jos olen unohtanut langattoman salausavaimen?

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/reitittimen asetukset uudelleen käytäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

## 3. Langaton yhteys ei toimi – miksi?

Tarkista, että DWA-556:n liitäntä PCI-portti on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-556 toiseen PCI-porttiin, jos sellainen on vapaana.

Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on sytynyt. Jos se ei ole sytynyt, on tarkistettava ohjain tai PCI-yhteys.

Varmista, että DWA-556:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.

**Langattoman verkon nimi (SSID)**

**Langaton salausavain**

**Langattoman tietoturvan typpi (esim. WEP, WPA2)**

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla), onko langaton yhteys syntynyt. Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.

Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.

Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-556:n merkkivalon pitäisi sytyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

## 4. Mitä käyttöjärjestelmiä DWA-556 tukee?

DWA-556 tukee kaikkia suosittuja käyttöjärjestelmiä, mm. Microsoft Windows XP, 2000, Vista.

**Huom! Jos yhteyttä ei edelleenkään synny, tutustu D-Linkin langattoman DWA-556-sovittimen CD-levyllä sijaitsevan käyttöoppaan kappaaleeseen Vianetsintä.**

## Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea, laiteohjaimia ja käyttöoppaita löydät D-Linkin www-sivulta osoitteessa [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).



: 0800-114 677

# Snabbinstallationsguide DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Manual, programvara  
och garanti på cd)

## Snabbinstallations

**1** Ta ut cd:n D-Link CD.



**2** A. Stoppa in cd:n D-Link CD  
i datorn.



B. Klicka på "Install Driver"



## Snabbinstallationsguide – felsökning

### 1. Vad kan jag göra om jag har förlorat CD:n?

CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows 2000, XP, Vista installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.

## **2. Om jag har glömt min trådlösa krypteringsnyckel?**

Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSL-modemroutern.

## **3. Varför går det inte att skapa någon trådlös anslutning?**

Kontrollera att DWA-556 är ordentligt ansluten till PCI-porten, eller prova att ansluta DWA-556 till en annan PCI-port om det finns någon.

Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller PCI-porten kontrolleras.

Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWA-556 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:

**Namn på trådlöst nätverk (SSID)**

**Trådlös krypteringsnyckel**

**Typ av trådlös kryptering (t.ex. WEP, WPA2)**

Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.

Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.

Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWA-556 bör tändas efter det att programvaran installerats.

## **4. Vilka operativsystem stödjer DWA-556?**

DWA-556 stödjer alla vanliga operativsystem såsom Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Obs! Om du inte kan upprätta någon anslutning kan du läsa i produktmanualens kapitel om felsökning på CD-skivan **D-Link DWA-556 Wireless N PCIe Desktop Adapter.****

## **Teknisk support**

Tack för att du har valt D-Links produkter. För ytterligare information, support, drivrutiner till produkterna samt manualer ber vi dig att besöka D-Links webbplats [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu) och därifrån välja land samt support.



: 0770-33 00 35

# Guia de instalação rápida DWA-556


Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.




DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(Manual, software e  
garantia no CD)

## Instalação rápida

**1** Retire o CD D-Link.



**2** A. Coloque o CD D-Link no  
seu PC.



B. Clique em "Install Driver"



## Guia de instalação rápida – Resolução de Problemas

### 1. Perdi o meu CD, o que posso fazer?

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows 2000, XP, Vista na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.

## **2. Esqueci-me do meu código de encriptação sem fios?**

O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Modem DSL.

## **3. Porque não consigo obter uma ligação sem fios?**

Verifique se o seu DWA-556 está ligado correctamente à sua porta PCI ou tente ligar o DWA-556 a outra porta PCI se possível.

Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta PCI.

Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-556 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.

**Nome de Rede Sem Fios (SSID)**

**Código de Encriptação Sem Fios**

**Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)**

Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.

Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.

Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-556 deve acender-se depois da instalação do software.

## **4. Qual é o Sistema Operativo suportado pelo DWA-556?**

O DWA-556 suporta todos os Sistemas Operativos usuais incluindo o Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Nota:** Se não consegue estabelecer uma ligação, consulte o capítulo Resolução de Problemas do manual do produto no **CD Adaptador Wireless N DWA-556 PCIe da D-Link**

## **Assistência Técnica**

Obrigado por ter escolhido produtos da D-Link. Para mais informações, suporte, drivers de produtos e manuais visite o website da D-Link em [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu)

# Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης του DWA-556

Wireless N PCIe Desktop Adapter

## Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παρακάτω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DWA-556  
Wireless N PCIe Desktop  
Adapter




CD-ROM  
(CD με εγχειρίδιο,  
software και εγγύηση)

## Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

**1** Αφαιρέστε το D-Link CD.



**2** A. Εισάγετε το D-Link CD στον  
υπολογιστή σας.



B. Κάντε κλικ "Install Driver"



## Εγχειρίδιο σύντομης εγκατάστασης – διόρθωση λαθών

### 1. Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;

Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows 2000, XP, Vista εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.

## **2. Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;**

Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επανακτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιαμορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.

## **3. Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless.**

Ελέγχετε αν η συσκευή DWA-556, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα PCI. Αν σας είναι δυνατό, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-556 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα PCI.

Ελέγχετε αν το LED Link εκπέμπει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγχετε το driver ή την θύρα PCI.

Ελέγχετε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-556 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγχετε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:

**Όνομα του δικτύου wireless (SSID)**

**Κλειδί κρυπτογράφησης wireless**

**Μέθοδος ασφάλειας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)**

Για να ελέγχετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.

Ελέγχετε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπούτερ.

Ελέγχετε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-556 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

## **4. Ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζει η συσκευή DWA-556;**

Η συσκευή DWA-556 υποστηρίζει όλα τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενα Microsoft Windows XP/2000/Vista.

**Σημείωση:** αν δεν καταφέρνετε να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Διόρθωση λαθών του εγχειρίδιου χρήστη που περιέχει το CD του αντάπτορα Wireless N PCIe D-Link DWA-556

## **Τεχνική υποστήριξη**

Ευχαριστούμε που διαλέξατε τα προϊόντα της D-Link. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να έχετε τεχνική υποστήριξη, driver και εγχειρίδια, επισκεφτείτε το site D-Link στην διεύθυνση [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).



: 210 86 11 114

**D-Link®**



Ver. 1.00 (E)

2007/05/25

2907DW556A16001