


Lenovo

ThinkVision

The drivers and files for this monitor can be downloaded from
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 or scan QR code



T24d-30 supports Lenovo Accessories and
 Display Manager-ThinkColour.



The drivers and files for this monitor can be downloaded from
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 or scan QR code.

يمكن تثبيت برايم تشغيل والملفات التالية لتنشيط جهاز العرض هذا عبر العنوان
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30
 أو منصة شفاعة الاستهلاكية السعرية ضرورة

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 ou digitalize o
 código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат
 изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30
 или сканирайте QR кода.

त्रैनिंग सेक्युरिटी विडियो (भाषा वाली) से इस मोनिटर का
 उपयोग करना सीखें।
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30
 प्रायोगिक सेक्युरिटी विडियो (QR कोड) देखें।

Upvaljivački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se
 preuzeti na https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30
 ili skenirajte QR kod.

Ovladače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke
 stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30
 nebo oskenujte kód QR.

Драйверы и файлы для этого монитора доступны на веб-сайте
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 или сканируйте QR-код.

Vravljače a soubory pretočnega monitora so na voljo na
 spletni strani https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30
 ali skenirajte QR-koda.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce
 moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 ou
 à l'aide du code QR.

Driver and file untuk monitor ini dapat diunduh dari
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 atau dengan
 memindai kode QR.

Driverle și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate
 de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30.
 Alternativ puteți scanări codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора,
 перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 или сканируйте QR-код.

Driverne și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate
 de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30. Alternativ puteți scanări codul QR.

此显示器的驱动程序和文件可从网址
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕適用的驅動程式及檔案可從 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 下載，亦可掃描 QR 碼下載。

Drajiveri i fajlovi za ovaj monitor mogu se preuzmu sa adresu
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 ili možete da skenirate QR kod
 (kod za briži odgovor).

Gonilike in datoteka za ta monitor lahko prenesete s spletnega
 mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 ali preberete kodo QR.

Ovládače a súby pre tento monitor si môžete prevziať z lokality
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 alebo po nasnímaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar
 desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 adresinden indirilebilir veya
 QR kodu taranabilir.

Sterowniki i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 або сканувавши QR-код.

De stuurbewerken in bestanden voor deze monitor kunnen worden
 gedownload op https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 of scannen van QR-code.

此顯示器的驅動程式和檔案可從網址
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_30 下載，或掃描QR碼。

此顯示器的

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Turn off the monitor. • Plug in another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.	
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.	Adjust the brightness and contrast levels on the OSD (On Screen Display) menu.
The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.	
The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup.	
There is a screen message that reads "Out of range" or "Hz?".	The system is set to a display mode that is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, reconnect it to the monitor and select a display mode within the specified range for your new monitor. • If you are using a new system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode. • If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing white.	The system is set to a display mode that is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, reconnect it to the monitor and select a display mode within the specified range for your new monitor. • If you are using a new system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode. • If these options do not work, contact the Support Center.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité. • Essayez une autre prise de courant.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. • Mettez le moniteur sous tension. • Utilisez une autre prise d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo n'est pas connecté au système ou au moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système ou au moniteur.
La luminosité et la couleur du moniteur sont réglées au plus bas.	Réglez la luminosité à l'aide du menu OSD (On Screen Display).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au système ou au moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système ou au moniteur.
Les paramètres de couleurs sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.	
Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.	
Le message "Out of range" ou "Hz?" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	• Veuillez régler les paramètres de couleur manuellement. • Reconnectez le câble et réglez le mode d'affichage et l'orientation de la plage spécifique pour le nouveau moniteur. • Si vous avez Windows, sélectionnez un mode d'affichage dans le système, puis sélectionnez un mode d'affichage dans le panneau de configuration. • Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support de Lenovo.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Av si un problem hebt bij het instellen van gebruik van uw monitor, dan zou u hetzelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Table 2-10. Footprinting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld	• De voedingskabel van de monitor is niet ingekoppeld. • Het metrasseert dat los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer dat het voedingsnet niet is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stevig is. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander voedingskabel te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.	De voedingskabel is los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Probeer voor het herstellen van de voeding te controleren dat de PS/2-DKPN (On Screen Display) menu.
De helderheid en het contrast zijn niet goed te regelen.	De helderheid en het contrast zijn niet goed te regelen.	Probeer voor het herstellen van de voeding te controleren dat de PS/2-DKPN (On Screen Display) menu.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videoaankabeling is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Probeer voor dat de signaalstroom is aangesloten op het systeem of de monitor.
Er is een schermfout die het bericht "Buiten bereik" of "Hz?" toont.	Het systeem is ingesteld op een weergaveformaat dat niet wordt ondersteund door de monitor.	• Als een externe monitor vervangt, sluit het opnieuw aan en pas de weergaveformaat aan om de nieuwe monitor te ondersteunen. • Als de externe monitor niet werkt, neem contact op met het klantenservicecentrum.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantia Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lá.

Se você não consegue visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de Garantia: 3 anos

2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substitutível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno

3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02/08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Centro de Atendimento ao Cliente - Suporte ao cliente

Padrão de suporte ao cliente da Lenovo - Suporte ao cliente

Informações de Garantia - Informações gerais

Garantia Limitada - Notificação do cliente

Veja-se a Garantia Limitada (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Visite o site <http://www.lenovo.com/warranty> para a garantia.

Se você não consegue parar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa.

Garantia Limitada - Informações gerais

Garantia Limitada - Aviso ao cliente

Garantia Limitada -