



The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة تثبيت جهاز العرض هذا عبر العنوان https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 أو مسح شفرة الاستجابة المربعة كود QR.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 или сканирайте QR кода.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드 드할 수 있습니다.

Upravljački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 ili skenirati QR kod.

Ovladače a súbory pre tento monitor jsoú k dispozíci ke stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 nebo oskenujte kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드 드할 수 있습니다.

Driverrele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 или сканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 atau dengan memindai kode QR.



此监视器的驱动程序和文件可从网址 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕適用的驅動程式及檔案可從 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 下載，亦可掃描 QR 碼下載。

Drajveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).

Gonilnike in datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 ali preberete kodo QR.

Ovládače a súbory pre tento monitor si môžete prevziať z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 alebo po naskenovaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Sterowniki i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монитора можна завантажити з https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p24q_20 або сканувавши QR-код.

有害物质 为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

Table with 7 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE). Rows include: 外壳, 液晶显示屏/灯管, 电路板组件*, 电源线/连接线, 金属件, 附件.

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 *：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

Safety information

DANGER To avoid shock hazard: Do not remove the covers. Do not operate this product unless the stand is attached. Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.

VORSICHT Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen: Die Abdeckungen nicht entfernen. Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben. Bei Gewittern an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.

危険 安全にお使いいただくための注意 カバーを取り外さないでください。 スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。

NEBEZPEČENSTVO W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: Nie należy zdejmować obudowy. Nie należy wyciągać produktu niemieszającemu na podstatwie.

危险声明 为避免电击危险: 请勿拆卸外壳。请勿在未安装支架之前运行本产品。不要在雷电天气进行任何连接或拆卸操作。

PELIGRO Para evitar el riesgo de electrocución: No retire las tapas. No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base. No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.

خطر لتفادي خطر الصدمة الكهربائية: لا تزيل الغطاء. لا تعمل هذا المنتج ما لم يتم توصيل الأساس. لا تترك المنتج في حالة غير مستعدة أثناء العاصف.

PERICOL Pentru a evita pericolul de electrocutare: Nu îndărtați carcasele. Folosiți acest produs numai dacă este atașat suportului. Nu conectați și nu deconectați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

NEBEZPEČÍ Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem: Neodstraňujte kryty. Nepoužívejte produkt bez instalovaného podstavce. Nepripájajte tento produkt poškiaľ nie je pripojený stojan. Nepripájajte tento produkt počas búrk.

OPACHOST Za da izbjegnute opasnost od tokov udar: Ne skinite poklopce. Ne polazajte tom proizvodu, ako ne je pripremljena postavka. Ne zapaljajte ovaj proizvod dok nije ispravno postavljeno.

OPASNOST Da izbjegnute rizik od strujnog udara: Ne skinite poklopce. Ne polazajte tom proizvodu, ako nije pripremljena postavka. Ne zapaljajte ovaj proizvod dok nije ispravno postavljeno.

OPACHOST За да се избегне опасност од струјног удара: Не скидајте поклопце. Не полазайте тој производу, ако не је припремљена поставка. Не запљажите овај производ док није исправно постављено.

ATTENZIONE Per evitare il pericolo di scosse: Non rimuovere i coperchi. Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto. Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.

NEBEZPEČENSTVO Aby ste predišli riziku zranenia elektrickým prúdom: Ne odstraňujte kryty. Ne používajte tento produkt bez nainštalovanej podstaty. Ne pripájajte tento produkt, ak nie je pripravený stojan.

OPACHOST Za da izbjegnute opasnost od strujnog udara: Ne skinite poklopce. Ne polazajte tom proizvodu, ako nije pripremljena postavka. Ne zapaljajte ovaj proizvod dok nije ispravno postavljeno.

NEBEZPEČNO Щоб уникнути удару струмом: Не знімайте кришки. Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.

NEVARNOST Da se izognete nevarnosti električnega udara: Ne odstranite pokrovo. Ne uporabljajte izdelka brez pritrjenega stojala. Ne priključite ali odklopite izdelek med neviht.

TEHLIKE Elektrik qarpması təhlükəsiz kargı əşyalarını önləmləri alın: Qarpmaları qırmayın. Bu ürünü əvəyi takılmadıqı sürece çalıştırmayın.

Fare! Undgå elektrisk stød: Dækslerne må ikke fjernes. Den tryk produktet, mens det står på standarden eller tilsluttet. Tildæk nærmeke dele, mens du arbejder i produktet.

GEVAAR Ter voorkoming van een elektrische schok: Verwijder de kappen niet. Bedien dit product alleen als de standaard bevestigd is. Sluit dit product niet aan tijdens onweer en koppelt het niet los tijdens onweer.

FARA Undvik elektriska stötar: Ta inte av några ytterhöljen. Använd inte utrustningen om inte stativet sitter på. Koppla inte in eller bort utrustningen under åskväder.

危险 为避免电击危害: 请勿拆卸外壳。请勿在未安装支架之前运行本产品。不要在雷电天气进行任何连接或拆卸操作。

VAARA Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi: Älä irrota kansia. Älä käytä tätä tuotetta, jos sitti ei ole kiinnitetty jalustaan.

FARE Ta disse forholdsreglene slik at du unngår å få elektrisk stot: Ikke fjern dekslene. Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.

